



- 1: Muestra.
- 2: Texto
- 3: Pantalla completa.
- 4: Editar texto.
- 5: Fuente.

- 6: Tamaño del texto.
- 7: Efectos.
- 8: Velocidad.
- 9: Cada.
- 10: Guardar en el disco de U.



Primero inserte el disco U en la computadora y guárdelo en el disco U, guárdelo en el disco U.

Inserte el disco U con los datos almacenados en la pantalla (encendido de la pantalla). Después de 3 segundos de recibir, puede desconectar el disco U. La próxima vez que cambie el texto, no necesitará configurar la pantalla.

Monocromo LED pantalla Descripción del software (HD)

1. CD abierto.




2. Haga doble clic en el icono para ejecutar el software.




3. Configuración.

Configuración Pantalla

Idioma



4. Contraseña: 168.



Configuración Pantalla


--Card model: HD-U6A

--Color: Un solo Color

--Width: 160

--Height: 16

--Gray Level: No graylevel



Hardware Settings

--Ajuste Comú: [C6]P10

--Polaridad: Activo Bajo

--Polaridad OE: Activo Alto

--OK